Wireless-G
Game Adapter

Use this guide to install: WGA54G

Quick Installation Guide

LINKSYS®

Table of Contents

English	**3**
Français	**11**
Deutsch	**19**
Italiano	**27**
Portuguese	**35**
Español	**43**

COPYRIGHT & TRADEMARKS
Specifications are subject to change without notice. Linksys is a registered trademark or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and certain other countries. Copyright © 2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

For regulatory information, refer to the User Guide.

WGA54G-QIG-30714NC KL

Table of Contents

Package Contents 4

Step 1: Connect the Game Adapter to Your PC 5

Step 2: Configure the Game Adapter with the Setup Wizard 6

Step 3: Connect the Game Adapter to Your Game Console 8

For product support and product registration, contact us at the addresses below:

E-mail	
Europe	europe-support@linksys.com
Latin America	latam-soporte@linksys.com
Web	http://www.linksys.com/international

Package Contents

- Wireless-G Game Adapter
- CD-ROM with User Guide
- Quick Installation
- Network Cable
- Power Adapter

Step 1: Connect the Game Adapter to Your PC

A. Plug the included Ethernet network cable into the Game Adapter's Network port.

B. Plug the other end of the Ethernet network cable into your PC's RJ-45 port.

C. Plug the supplied power adapter into the Game Adapter's Power port. Then plug the other end into an electrical outlet, preferably a surge protector.

Step 2: Configure the Game Adapter with the Setup Wizard

A. Insert the Setup CD-ROM into your PC's CD-ROM drive. The Setup Wizard should run automatically, and the Welcome screen should appear. If it does not, click the Start button and choose Run. In the field that appears, enter D:\setup.exe (if "D" is the letter of your CD-ROM drive).

B. The Setup Wizard will search for the Game Adapter.

When the Game Adapter is located, you will be asked to enter a password. Enter the Game Adapter's default password, admin, in the field provided, and click Enter.

C. On the screen shown in Figure C, choose whether you will use the Game Adapter for Head-to-Head or Internet gaming. This will determine how the Setup Wizard will configure the Game Adapter. Then follow the on-screen directions of the Setup Wizard.



Step 3: Connect the Game Adapter to Your Game Console

A. Unplug the Game Adapter from your PC and the electrical outlet.

B. If you will use the Game Adapter for head-to-head gaming, move the switch on the Adapter's back panel to the Ad-hoc position.

Note: Make sure the Game Adapter is powered off during Step B. Otherwise, you will have to power the Adapter off and back on again.

C. If you will use the Game Adapter for online gaming, move the switch on the Adapter's back panel to the Infrastructure position.

D. Make sure your game console is powered off. Plug the Ethernet network cable into the RJ-45 port of your game console.

E. Plug the Game Adapter's power adapter into an electrical outlet, preferably a surge protector.

F. Power on your game console, and set it for multiplayer gaming as usual.

For additional information or troubleshooting help, refer to the User Guide (English only) on the Setup CD-ROM. You can also e-mail for further support.

E-mail: Europe	***europe-support@linksys.com***
UK and Ireland	***uks@linksys.com***
Latin America	***latam-soporte@linksys.com***
Website	**http://www.linksys.com/international**

COPYRIGHT & MARQUES DE COMMERCE

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Linksys est une marque déposée ou une marque commerciale de Cisco Systems, Inc. et/ou ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays. Copyright © 2003 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Les autres noms de marque et de produit sont des marques commerciales ou déposées de leur détenteur respectif.

Pour toute information relative à la réglementation, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Table des matières

Contenu de l'emballage 12

Etape 1 : Branchement de l'adaptateur pour console de jeux sur votre ordinateur 13

Etape 2 : Configuration de l'adaptateur pour console de jeux avec l'Assistant de configuration 14

Etape 3 : Branchement de l'adaptateur pour console de jeux sur votre console de jeux 16

Afin d'obtenir de l'assistance pour utiliser ou enregistrer nos produits, contactez-nous aux adresses ci-après :

E-mail

Europe	europe-support@linksys.com
Amérique latine	latam-soporte@linksys.com
Site Web	http://www.linksys.com/international

Contenu de l’emballage

- Adaptateur pour console de jeux sans fil G
- CD-ROM contenant le guide de l’utilisateur
- Guide d’installation rapide
- Câble réseau
- Adaptateur électrique

Etape 1 : Branchement de l'adaptateur pour console de jeux sur votre ordinateur

A. Reliez le câble réseau Ethernet fourni au port Réseau de l’adaptateur pour console de jeux.

B. Reliez l’autre extrémité du câble réseau Ethernet au port RJ-45 de votre ordinateur.

C Branchez l’adaptateur électrique fourni sur le port d’alimentation de l’adaptateur pour console de jeux. Branchez ensuite l’autre extrémité du câble sur une prise d’alimentation électrique, de préférence sur un parasurtenseur.

Etape 2 : Configuration de l'adaptateur pour console de jeux avec l'Assistant de configuration

A. Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur correspondant de votre ordinateur. L'Assistant de configuration doit démarrer automatiquement et l'écran Welcome (Bienvenue) doit apparaître. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Exécuter. Dans le champ qui apparaît, entrez D:\setup.exe (« D » représentant votre lecteur de CD-ROM).

B. L'Assistant de configuration recherche l'adaptateur pour console de jeux.

Une fois l'adaptateur de jeux localisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe. Entrez le mot de passe par défaut de l'adaptateur pour console de jeux (admin) dans le champ correspondant, puis cliquez sur Enter (Entrer).

C Sur l'écran représenté par la figure C, sélectionnez le mode d'utilisation de l'adaptateur pour console de jeux : jeux en « face-à-face » ou en ligne. Cette sélection détermine comment l'Assistant de configuration va configurer l'adaptateur pour console de jeux. Ensuite, conformez-vous aux instructions fournies par l'Assistant de configuration.



Etape 3 : Branchement de l'adaptateur pour console de jeux sur votre console de jeux

A. Débranchez l'adaptateur pour console de jeux de votre ordinateur et de la prise secteur.

B. Si vous utilisez l'adaptateur pour console de jeux pour jouer en « face-à-face », déplacez le commutateur, situé sur le panneau arrière de l'adaptateur, sur la position Ad-hoc.

Remarque : Vérifiez que l'adaptateur pour console de jeux est hors tension lors de l'étape B. Dans le cas contraire, vous devez le mettre hors tension, puis de nouveau sous tension.

C Si vous utilisez l'adaptateur pour console de jeux pour jouer en ligne, déplacez le commutateur, situé sur le panneau arrière de l'adaptateur, sur la position Infrastructure.

D. Vérifiez que votre console de jeux est hors tension. Branchez le câble réseau Ethernet sur le port RJ-45 de votre console de jeux.

E. Branchez ensuite l'adaptateur électrique de l'adaptateur pour console de jeux sur une prise d'alimentation électrique, de préférence sur un parasurtenseur.

F. Mettez votre console sous tension, et configurez-la en mode multijoueur comme d'habitude.

Pour obtenir de plus amples informations ou une assistance technique, reportez-vous au Guide de l'utilisateur (en anglais uniquement) figurant sur le CD-ROM d'installation. Pour obtenir davantage d'aide, vous pouvez également envoyer un e-mail.

E-mail : Europe	***europe-support@linksys.com***
Royaume-Uni et Irlande	***uks@linksys.com***
Amérique latine	***latam-soporte@linksys.com***
Site Web	**http://www.linksys.com/international**

COPYRIGHT & MARKEN
Technische Änderungen vorbehalten. Linksys ist eine eingetragene Marke bzw. eine Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder deren Zweigorganisationen in den USA und anderen Ländern. Copyright © 2003 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Andere Handelsmarken und Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

Zulassungsinformationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Inhalt

Lieferumfang 20

Schritt 1: Anschließen des Game-Adapters an Ihren PC 21

Schritt 2: Konfigurieren des Game-Adapters mit dem Setup-Assistenten 22

Schritt 3: Anschließen des Game-Adapters an Ihre Spielekonsole 24

Wenden Sie sich für Produkt-Support und zur Produkt-Registrierung an eine der folgenden Adressen:

E-Mail	
Europa	europe-support@linksys.com
Lateinamerika	latam-soporte@linksys.com
Internet	http://www.linksys.com/international

Lieferumfang

- Wireless-G Game-Adapter
- CD-ROM mit Benutzerhandbuch
- Kurzanleitung
- Netzwerkkabel
- Netzstromadapter

Schritt 1: Anschließen des Game-Adapters an Ihren PC

A. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Ethernet-Netzwerkkabel an den Netzwerk-Port des Game-Adapters an.

B. Schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Netzwerkkabels an den RJ-45-Port des PCs an.

C. Schließen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Netzstromadapter an den Netzstrom-Port des Game-Adapters an. Stecken Sie dann das andere Ende in eine Netzsteckdose, vorzugsweise in eine Steckdose mit Überspannungsschutz.

Schritt 2: Konfigurieren des Game-Adapters mit dem Setup-Assistenten

A. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk des PCs ein. Der Setup-Assistent sollte automatisch gestartet und das Willkommensfenster angezeigt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Start** und wählen Sie **Ausführen** aus. Geben Sie im daraufhin angezeigten Feld D:\setup.exe ein (wobei „D“ für Ihr CD-ROM-Laufwerk steht).

B. Der Setup-Assistent sucht nach dem Game-Adapter.

Sobald der Game-Adapter erkannt wurde, werden Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert. Geben Sie im entsprechenden Feld das Standardkennwort **admin** ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

C. Legen Sie, wie in Abbildung C dargestellt, fest, ob Sie den Game-Adapter für Head-to-Head- oder Internet-Spiele verwenden möchten. Dies bestimmt die Konfiguration des Game-Adapters durch den Setup-Assistenten. Befolgen Sie dann die Anweisungen des Setup-Assistenten auf dem Bildschirm.



Schritt 3: Anschließen des Game-Adapters an Ihre Spielekonsole

A. Trennen Sie den Game-Adapter von Ihrem PC und der Netzsteckdose.

B. Wenn Sie den Game-Adapter für Head-to-Head-Spiele verwenden, schieben Sie den Schalter auf der Rückseite des Adapters in die Ad-Hoc-Position.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Game-Adapter in Schritt B ausgeschaltet ist. Schalten Sie den Adapter andernfalls aus und anschließend wieder ein.

C. Wenn Sie den Game-Adapter für Internet-Spiele verwenden, schieben Sie den Schalter auf der Rückseite des Adapters in die Infrastruktur-Position.

D. Stellen Sie sicher, dass Ihre Spielekonsole ausgeschaltet ist. Schließen Sie das Ethernet-Netzwerkkabel an den RJ-45-Port Ihrer Spielekonsole an.

E. Stecken Sie den Netzstromadapter des Game-Adapters in eine Netzsteckdose, vorzugsweise in eine Steckdose mit Überspannungsschutz.

F. Schalten Sie Ihre Spielekonsole ein, und stellen Sie diese wie gewohnt für Videospiele mit mehreren Spielern ein.

Weitere Informationen und Anleitungen zur Fehlerbehebung finden Sie im Benutzerhandbuch (nur auf Englisch verfügbar) auf der Installations-CD-ROM. Sie können auch per E-Mail weitere Unterstützung anfordern.

E-Mail: Europa	***europe-support@linksys.com***
Großbritannienund Irland	***uks@linksys.com***
Lateinamerika	***latam-soporte@linksys.com***
Website	**http://www.linksys.com/international**

COPYRIGHT E MARCHI
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Linksys è un marchio registrato o un marchio di Cisco Systems, Inc. e/o dei suoi affiliati negli Stati Uniti e in altri paesi. Copyright © 2003 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. Altri marchi e nomi di prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Per informazioni sulle normative, consultare la User Guide (Guida per l'utente).

Indice

Contenuto della confezione 28

Fase 1: collegamento dell'adattatore per giochi al PC 29

Fase 2: configurazione dell'adattatore per giochi mediante l'installazione guidata 30

Fase 3: collegamento dell'adattatore per giochi alla console 32

Per la registrazione del prodotto e per ottenere assistenza, contattare Linksys presso uno dei seguenti indirizzi:

E-mail	
Europa	europe-support@linksys.com
America Latina	latam-soporte@linksys.com
Sito Web	http://www.linksys.com/international

Contenuto della confezione

- Adattatore per giochi Wireless-G
- CD-ROM con la User Guide (Guida per l'utente)
- Guida di installazione rapida
- Cavo di rete
- Adattatore di corrente

Fase 1: collegamento dell'adattatore per giochi al PC

A. Inserire il cavo di rete Ethernet in dotazione nella porta di rete dell'adattatore per giochi.

B. Inserire l'altra estremità del cavo di rete Ethernet nella porta RJ-45 del PC.

C. Inserire un'estremità dell'adattatore di alimentazione in dotazione nella porta Power (Alimentazione) dell'adattatore per giochi e l'altra in una presa di corrente, preferibilmente dotata di protezione da sovracorrente.

Fase 2: configurazione dell'adattatore per giochi mediante l'installazione guidata

A. Inserire il Setup CD-ROM (CD per l'installazione) nell'apposita unità del computer. L'installazione guidata dovrebbe avviarsi automaticamente visualizzando la schermata Welcome (Benvenuti). In caso contrario, fare clic sul pulsante Start e selezionare Esegui. Immettere D:\setup.exe (dove "D" è la lettera dell'unità CD-ROM) nel campo visualizzato.

B. L'installazione guidata ricerca l'adattatore per giochi.

Una volta individuato l'adattatore per giochi, viene richiesto di inserire una password. Inserire la password predefinita dell'adattatore per giochi (admin) nel campo visualizzato, quindi fare clic su Enter (Invio).

C. Nella schermata illustrata nella Figura C, scegliere se si desidera utilizzare l'adattatore per giochi per giocare contro un unico avversario (da console a console) o in Internet. Questa scelta determina la modalità in cui l'adattatore di giochi viene configurato durante l'installazione guidata. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'installazione guidata.



Fase 3: collegamento dell'adattatore per giochi alla console

A. Scollegare l'adattatore per giochi dal PC e dalla presa elettrica.

B. Se si utilizza l'adattatore per giochi per giocare contro un unico avversario, spostare l'interruttore situato sul pannello posteriore dell'adattatore sulla posizione Ad-hoc.

C. Se si utilizza l'adattatore per giochi per giocare online, spostare l'interruttore situato sul pannello posteriore dell'adattatore nella posizione Infrastructure (Infrastruttura).

Nota: assicurarsi che l'adattatore di giochi sia spento mentre si effettua l'operazione indicata al punto B. In caso contrario, è necessario spegnere e riaccendere l'adattatore.

D. Assicurarsi che la console sia spenta. Inserire il cavo di rete Ethernet nella porta RJ-45 della console.

E. Collegare l'adattatore di corrente a una presa elettrica, preferibilmente dotata di protezione da sovracorrente.

F. Accendere la console e impostare la normale modalità di gioco per più giocatori.

Per ulteriori informazioni o suggerimenti per la risoluzione di problemi, consultare la User Guide (Guida per l'utente, solo in lingua inglese) disponibile nel Setup CD-ROM (CD per l'installazione). Per maggiore assistenza, è possibile anche inviare un messaggio di posta elettronica.

E-mail:	***Europa***	***europe-support@linksys.com***
	Regno Unito e Irlanda	***uks@linksys.com***
	America Latina	***latam-soporte@linksys.com***
Sito Web		**http://www.linksys.com/international**

DIREITOS DE AUTOR E MARCAS COMERCIAIS

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Linksys é uma marca registada ou marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/ou das respectivas empresas afiliadas nos E.U.A. e em determinados países. Copyright © 2003 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos proprietários.

Para obter informações sobre a regulamentação, consulte o Manual do Utilizador.

Índice

Conteúdo da embalagem 36

Passo 1: Ligar o Adaptador para jogos ao computador 37

Passo 2: Configurar o Adaptador para jogos através do Setup Wizard (Assistente de configuração) 38

Passo 3: Ligar o Adaptador à consola de jogos 40

Para obter suporte técnico e efectuar o registo dos produtos, contacte-nos através dos seguintes endereços:

Correio electrónico	
Europa	europe-support@linksys.com
América Latina	latam-soporte@linksys.com
Web	http://www.linksys.com/international

Conteúdo da embalagem

- Adaptador para jogos sem fios G
- CD-ROM com Manual do utilizador
- Instalação rápida
- Cabo de rede
- Transformador

Passo 1: Ligar o Adaptador para jogos ao computador

A. Ligue o cabo de rede Ethernet incluído à porta de rede do Adaptador para jogos.

B. Ligue a outra extremidade do cabo de rede Ethernet à porta RJ-45 do computador.

C. Ligue o transformador fornecido à porta de alimentação do Adaptador para jogos. Em seguida, ligue a outra extremidade a uma tomada, de preferência com protecção contra picos de tensão.

Passo 2: Configurar o Adaptador para jogos através do Setup Wizard (Assistente de configuração)

A. Coloque o CD-ROM do Assistente de configuração na unidade de CD-ROM do computador. O Setup Wizard (Assistente de configuração) deverá ser executado automaticamente e deverá ser apresentado o ecrã Welcome (Bem-vindo). Se tal não acontecer, clique no botão Start (Iniciar) e seleccione Run (Executar). No campo apresentado, introduza D:\setup.exe (se "D" corresponder à letra da unidade de CD-ROM).

B. O Setup Wizard (Assistente de configuração) procurará o Adaptador para jogos.

Quando o Adaptador para jogos for localizado, será solicitado que introduza uma palavra-passe. Introduza a palavra-passe predefinida do Adaptador para jogos, admin, no campo fornecido e clique em Enter.

C. No ecrã apresentado na Figura C, escolha se pretende utilizar o Adaptador para jogos frente-a-frente ou para jogar na Internet. Desta forma, determinará a forma como o Setup Wizard (Assistente de configuração) configurará o Adaptador para jogos. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã do Setup Wizard (Assistente de configuração).



Passo 3: Ligar o Adaptador à consola de jogos

A. Desligue o Adaptador para jogos do computador e da tomada.

B. Se utilizar o Adaptador para jogos frente-a-frente, mova o interruptor no painel posterior do Adaptador para a posição Ad-hoc.

Nota: Assegure-se de que o Adaptador para jogos está desligado durante o Passo B. Caso contrário, terá de desligar o Adaptador e voltar a ligá-lo.

C. Se utilizar o Adaptador para jogos online, mova o interruptor no painel posterior do Adaptador para a posição Infrastructure (infra-estrutura).

D. Certifique-se de que a consola de jogos está desligada. Ligue o cabo de rede Ethernet à porta RJ-45 da consola de jogos.

E. Ligue o transformador do Adaptador para jogos a uma tomada, de preferência com protecção contra picos de tensão.

F. Ligue a consola de jogos e defina-a normalmente para vários jogadores.

Para obter informações adicionais ou ajuda para resolução de problemas, consulte o Manual do Utilizador (disponível apenas em inglês) no CD-ROM de configuração. Também poderá enviar uma mensagem de correio electrónico para obter suporte.

Correio electrónico:

Europa	***europe-support@linksys.com***
Reino Unido e Irlanda	***uks@linksys.com***
América Latina	***latam-soporte@linksys.com***
Web site	**http://www.linksys.com/international**

COPYRIGHT Y MARCAS REGISTRADAS

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Linksys es una marca comercial registrada o marca comercial de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales de EE.UU. y otros países. Copyright © 2003 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Para obtener información sobre normativas, consulte la guía del usuario.

Contenido

Contenido del paquete 44

Paso 1: Conexión del adaptador para juegos al PC 45

Paso 2: Configuración del adaptador para juegos con el asistente de configuración 46

Paso 3: Conexión del adaptador para juegos a la consola de juegos 48

Para obtener información sobre asistencia técnica y registro del producto, póngase en contacto con nosotros en una de las direcciones siguientes:

Correo electrónico	
Europa	europe-support@linksys.com
Latinoamérica	latam-soporte@linksys.com
Página Web	http://www.linksys.com/international

Contenido del paquete

- Adaptador para juegos Wireless-G
- CD-ROM con guía del usuario
- Instalación rápida
- Cable de red
- Adaptador de corriente

Paso 1: Conexión del adaptador para juegos al PC

A. Conecte el cable de red Ethernet que se incluye en el puerto de red del adaptador para juegos.

B. Conecte el otro extremo del cable de red Ethernet en el puerto RJ-45 del PC.

C. Conecte el adaptador de alimentación proporcionado en el puerto de alimentación del adaptador para juegos. A continuación, conecte el otro extremo a una toma de corriente, preferiblemente a un derivador de sobretensión.

Paso 2: Configuración del adaptador para juegos con el asistente de configuración

A. Inserte el CD-ROM de configuración en la unidad de CD-ROM del ordenador. El asistente de configuración se debe ejecutar de forma automática y debe aparecer la pantalla Welcome (pantalla de bienvenida). Si no es así, haga clic en el botón Start (Inicio) y seleccione Run (Ejecutar). En el campo que aparece, escriba D:\setup.exe (donde "D" es la letra de la unidad de CD-ROM).

B. El asistente de configuración busca el adaptador para juegos.

Una vez detectado, se le solicita una contraseña. Introduzca en el campo correspondiente admin, la contraseña predeterminada del adaptador para juegos, y haga clic en Enter (Entrar).

C. En la pantalla que aparece en la figura C, seleccione si desea utilizar el adaptador para una partida de dos jugadores o por Internet. La configuración que lleve a cabo el asistente depende de la opción que seleccione. A continuación, siga las instrucciones del asistente de configuración que aparecen en pantalla.



Paso 3: Conexión del adaptador para juegos en la consola de juegos

A. Desconecte el adaptador para juegos del PC y de la toma de corriente.

B. Si piensa utilizar el adaptador para juegos en partidas de dos jugadores,

Nota: Asegúrese de que el adaptador para juegos está apagado durante el paso B. De lo contrario, debe apagar el adaptador y volver a encenderlo.

mueva el conmutador situado en el panel posterior del mismo a la posición Ad-hoc.

C. Si piensa utilizar el adaptador para juegos en partidas en línea, mueva el conmutador situado en el panel posterior del mismo a la posición Infrastructure (Infraestructura).

D. Asegúrese de que la consola de juegos está apagada. Conecte el cable de red Ethernet en el puerto RJ-45 de la consola de juegos.

E. Enchufe el adaptador de corriente del adaptador para juegos en una toma de corriente, preferiblemente a un derivador de sobretensión.

F. Encienda la consola de juegos y configúrela para un juego multijugador, de la forma habitual.

Para obtener información adicional o ayuda para resolución de problemas, consulte la guía del usuario (sólo en inglés) proporcionada en el CD-ROM de configuración. También puede solicitar más asistencia mediante el correo electrónico.

Correo electrónico:

Europa	***europe-support@linksys.com***
Reino Unido e Irlanda	***uks@linksys.com***
Latinoamérica	***latam-soporte@linksys.com***
Página Web	**http://www.linksys.com/international**